

3DPEN



Balenie obsahuje: 1x3Dpero + 3 rôzne náplne, 1x návod na použitie, 1x žiaruvzdorný podstavec, 1x kábel USB

Upozornenie:

1. Nevhodné pre deti do 3 rokov. Balenie obsahuje malé časti, ktoré môžu spôsobiť udusenie.
2. Výrobok je vhodný pre deti staršie ako 8 rokov.
3. Maximálna teplota môže dosiahnuť až 230 ° C, preto sa nedotýkajte nití rukami.
4. Uchovávajte 3DPen na suchom mieste. 3DPen by nikdy nemal prísť do styku s vodou. Ak dôjde ku kontaktu s vodou, okamžite odpojte výrobok od elektriny a nechajte ho úplne vyschnúť. Ak bol výrobok v kontakte s vodou, jeho použitie už nie je bezpečné.
5. V prípade poruchy výrobok neopravujte sami, pretože by to mohlo poškodiť vás alebo samotný výrobok.
6. Kontaktujte našu reklamačnú službu, radi vám pomôžeme.
7. Udržujte nabíjací kábel na suchom mieste, mimo dosahu detí a domácich miláčikov.
8. Počas nabíjania odporúčame, aby sa výrobok nepoužíval.

Zoznámte sa s 3DPen:

PRODUT FUNCTION DIAGRAM



Pred použitím:

Skontrolujte, či je zariadenie nabité. Ak sa zariadenie po stlačení tlačidla napájania nezapne, musí sa nabiť dodaným káblom USB.

Návod na používanie

1. LCD displej na pere sa zapne.
2. Na LCD displeji sa zobrazí PLA alebo ABS. V tomto kroku vyberieme typ náplne, ktorú použijeme, a teplotu. Pomocou tlačidiel na LCD vyberte materiál. Vyberte materiál a stlačte tlačidlo „<<“.
3. Červené svetlo na LCD sa rozsvieti a teplota začne stúpať, čo znamená, že sa hrot zahrieva a je pripravený na použitie. Keď dosiahne nastavenú teplotu, zmení sa na modrú, čo naznačuje, že pero je pripravené na použitie. Nasleduje príprava nití, ktoré sa krájajú presne 1 cm od začiatku (pri predchádzajúcom použití môžu zostať nerovnomerne nastrihané). Pre pridanie stlačte tlačidlo „<<“, v pere budete počuť motor a teraz je čas vložiť vopred pripravenú niť do pera. Motor začne automaticky ťahať niť a pero čoskoro začne striekať plast. Ďalším stlačením „<<“, sa motor začne otáčať v opačnom smere a zastaví sa, čo znamená, že je niť vtiahnutá späť do pera, čo zabraňuje jej úniku. Pero je pripravené na tvorenie.
4. Výmena nití. Ak sa rozhodnete zmeniť farbu, jednoducho to urobíte tak, že dvakrát stlačíte tlačidlo „>>“, a motor vytláči niť von. Pomocou kroku 3 znova vložte niť.
5. Keď ste s tvorením skončili, odstráňte vlákno v rovnakom kroku, v akom by ste ho vymenili. Odpojte napájanie z 3D pera a vložte 3D pero do obalu, aby vychladlo.

Ako ho vypnúť:

1. Stlačte vypínač.
2. Po 5 minútach nečinnosti sa pero automaticky vypne, čím poskytuje vyššiu bezpečnosť.

Nabíjanie:

Počas nabíjania nechajte výrobok vypnutý. Pripojte dodaný kábel USB do vstupu na pere a kábel do štandardnej zásuvky USB.

Nastavenie teploty:

1. Ak počujete, že motor má zvláštny zvuk, znamená to, že je teplota príliš vysoká. Potom použite tlačidlo výberu materiálu / teploty. Upravte teplotu na 8 - 15 ° C.
2. Ak z pera vychádzajú bubliny, znamená to, že je príliš vysoká teplota, takže musíte teplotu znížiť o 3 - 8 ° C.
3. Ak počujete, že motor má zvláštny zvuk a závitý sú tmavé, teplota je príliš nízka. Upravte teploty o 3 - 5 ° C.