

# VEZETÉK NÉLKÜLI SZŐRTELENÍTŐ LADYCARE



A LadyCare szőrtelenítő 3 különböző fejjel, töltőkábellel (USB) és tisztítókefével érkezik. A gép testünk egész felületén használható, a legérzékenyebb helyeken, például a bokatájon, a térdünkön a karjainkon és a hónaljunkon is.

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt utasításokat, és őrizze meg azt a későbbiekben is.

## A CSOMAG TARTALMA

- 1 x borotva
- 1 x fej (3 mm)
- 1 x fej (5 mm)
- 1 x védőelem
- 1 x USB töltőkábel
- 1x éves garancia (termékcseré a termék meghibásodása esetén)

## A CSOMAG TARTALMA

- 1 x borotva

- 1 x fej (3 mm)
- 1 x fej (5 mm)
- 1 x védőelem
- 1 x USB töltőkábel
- 1x éves garancia (termékcserre a termék meghibásodása esetén)

#### **A CSOMAG TARTALMA**

- 1 x borotva
- 1 x fej (3 mm)
- 1 x fej (5 mm)
- 1 x védőelem
- 1 x USB töltőkábel
- 1x éves garancia (termékcserre a termék meghibásodása esetén)

#### **A CSOMAG TARTALMA**

- 1 x borotva
- 1 x fej (3 mm)
- 1 x fej (5 mm)
- 1 x védőelem
- 1 x USB töltőkábel
- 1x éves garancia (termékcserre a termék meghibásodása esetén)

#### **SPECIFIKÁCIÓK**

Termék neve	LadyCare
Töltési idő	4 óra
Üzemelési idő	45 perc
Méret	16.8 x 3.8 x 21.6 cm
Anyag	Rozsdamentes acél
Szín	Fehér

#### **A BOROTVA HASZNÁLATA**

Bekapcsolás: Nyomja meg a borotva felső részén található gombot a bekapcsoláshoz.

Kikapcsolás: A kikapcsoláshoz nyomja meg ismét a borotva felső részén található gombot.

## TÖLTÉS

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen fel van töltve.
- Csatlakoztassa a töltőkábel kisebbik végét a szőrtelenítőhöz, a nagyobbikat pedig az USB - porthoz.
- Az első töltési idő kb. 4 óra.
- A töltésjelző LED pirosan villog töltés közben. A lámpa kialszik, ha teljesen fel van töltve.
- A borotva vezeték nélküli működési ideje akár 45 perc, ha teljesen fel van töltve.

## ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A penge törékeny – kezelje óvatosan.

- Ha szőrszalak halmozódott fel a fűrészlapon vagy a pengén, egyszerűen fújja le őket, vagy óvatosan söpörje le a kefével.
- Ne öblítse le a pengét, mert a vízzel való érintkezés károsodást okozhat.

## FIGYELMEZTETÉSEK

- Csak száraz használatra.
- Ne használjon vizet a penge tisztításához csak az ecsetet használja.
- Tartsa távol gyermekektől.
- Ne tegye és ne ejtse vízbe vagy más folyadékba, amíg áram alatt van a készülék.
- Ne öblítse le és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Tisztítás/használat előtt húzza ki a tápkábelt.
- Ne használja a szőrtelenítőt, amíg töltés alatt van.
- A készülék lítium -ion akkumulátort tartalmaz, ne dobja tűzbe.
- Ne használja érzékeny vagy irritált bőrre.
- Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket. Ne használja, ha a termékkel problémák adódtak, mert személyi sérülést okozhat.
- A borotva nem alkalmas a nemi szervek területén való használatra.
- 12 éven felüli személyek számára alkalmas
- Csak a használati utasításban leírtaknak megfelelően használja.
- Ne használja nyílt sebek közelében
- Ha bőrirritáció lép fel, hagyja abba a használatát.
- A régi elemeket az összes vonatkozó helyi előírásnak megfelelően dobja el