

3DPEN



A csomag tartalma: 1x 3DPen + 3 különböző betétszál, 1x használati utasítás, 1x USB

Figyelem:

1. Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. A csomag apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek fulladást okozhatnak.
2. A termék 8 évnél idősebb gyermekek számára alkalmas.
3. A maximális hőmérséklet elérheti a 230 ° C-ot is, ezért ne érintse meg kézzel az izzószálakat.
4. Tárolja a 3DPen-t száraz helyen. A 3DPen soha nem érintkezhet vízzel. Ha vízzel érintkezik, azonnal húzza ki a terméket az elektromos hálózathoz, és hagyja hogy teljesen kiszáradjon. Ha a termék vízzel érintkezett, annak használata már nem biztonságos.
5. A termék meghibásodása esetén ne próbálkozzon a javításával, mert ez károsíthatja a terméket vagy veszélyes lehet az Ön épségére. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal, és megpróbálunk Önnek segíteni.
6. Tartsa a töltőkábelt száraz helyen, gyermekektől és háziállatoktól elzárva.
7. Töltés közben ne használja a terméket.

Ismerkedjen meg a 3DPennel:

PRODUT FUNCTION DIAGRAM



Használat előtt:

Ellenőrizze, hogy az eszköz fel van-e töltve. Ha a készülék a bekapcsológomb megnyomásakor nem kapcsol be, akkor azt a mellékelt USB-kábellel kell feltölteni.

Használati utasítás

1. Csatlakoztassa a mellékelt adaptert egy elektromos aljzatba, az adapter csatlakozóját pedig a 3Dpenbe. A toll LCD-képernyője bekapcsol.
2. Az LCD kijelzőn a PLA vagy az ABS látható. Ennél a lépésnél kiválasztjuk a használni kívánt töltőanyag típusát és a hőmérsékletet. Az anyag kiválasztásához használja az LCD gombjait. Válassza ki az anyagot, és nyomja meg a "<<" gombot az adagoláshoz.
3. Az LCD-n kigyullad a piros lámpa, és a hőmérséklet emelkedni kezd, ami azt jelenti, hogy a hegy felmelegszik és használatra kész. Amikor eléri a kiválasztott hőmérsékletet, kék lesz, jelezve, hogy a toll használatra kész. Ezt követi a szálak előkészítése, amelyek pontosan 1 cm-rel keskenyebbre vág a végéből (mivel korábbi használat során egyenetlen maradhat). A hozzáadáshoz nyomjuk a "<<" gombot, majd hallhatjuk ahogy a motor beindul, és itt az ideje, hogy a korábban elkészített izzólámpát a toll tetejére helyezzük. A motor automatikusan elkezd húzni az izzószálat, és a toll hamarosan elkezd kinyomni a műanyagot. Ha a "<<" gombot ismét megnyomja a hozzáadáshoz, a motor elkezd forogni az ellenkező irányba és leáll, ami azt jelenti, hogy a betétszál visszahúzódik a tollba, megakadályozva ezzel annak szivárgását. A toll készen áll az alkotásra.
4. Az betétszál cseréje. Ha úgy dönt, hogy megváltoztatja a színt, egyszerűen nyomja meg kétszer a ">>" gombot a hozzáadáshoz, és a motor kitolja a szálat. A 3. lépés követve helyezze vissza az újonnan kiválasztott szálat.
5. Amikor az alkotás befejeződött, távolítsa el az izzószálat ugyanazzal a lépéssel, mintha kicserélné. Húzza ki a tápegységet a 3D tollból, és helyezze a 3D tollat a tartóba hűlni.

Hogyan lehet kikapcsolni:

1. Nyomja meg a bekapcsológombot.
2. 5 perc inaktivitás után a toll automatikusan kikapcsol, nagyobb biztonságot nyújtva felhasználóinak.

Töltés:

Töltés közben legyen az eszköz kikapcsolva. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a toll bemenetéhez, és csatlakoztassa a kábelt egy szabványos USB-aljzathoz.

Hőmérséklet beállítás:

1. Ha azt hallja, hogy a motornak furcsa hangot ad ki, az azt jelenti, hogy a hőmérséklet túl magas. Ez esetben használja az anyag / hőmérséklet választó gombot és csökkentse a hőmérsékletet 8-15 ° C-kal.
2. Ha buborékok jönnek ki a tollból, csökkentse be a hőmérsékletet 3-8 ° C-kal.
3. Ha azt hallja, hogy a motornak furcsa hangja van, és a szálak sötétek, a hőmérséklet túl alacsony. Növelje a hőmérsékletet 3-5 ° C-kal.