

3DPEN



Pachetul include: 1 x Stilou 3Dpen + 3 filamente diferite, 1 x manual de utilizare, 1 x stativ rezistent la căldură, 1 x cablu USB

Atenționări:

1. Nu este recomandat copiilor sub 3 ani. Pachetul conține multiple componente mici, care pot cauza sufocare.
2. Acest produs este destinat copiilor cu vârsta peste 8 ani.
3. Filamentul va fi încălzit până la temperaturi de maxim 230°C, ca atare vă rugăm să nu atingeți sub nici o formă filamentul.
4. Depozitați stiloul 3D într-un mediu uscat și aerisit, sub nici o formă nu trebuie să fie în contact cu apa. În cazul în care, accidental, a avut contact cu apa, se scoate imediat din priză, după care, se va lăsa să se usuce. Vă rugăm să aveți în vedere că din acest moment produsul nu mai este sigur de folosit!
5. În cazul unui defect de funcționare, nu încercați să îl reparați. Contactați serviciul nostru de relații cu clienții prin Email sau Facebook, pentru a rezolva orice problemă a produsului.
6. Păstrați cablul de încărcare într-un loc ferit de umezeală, departe de copii și animale de casă.
7. Pe timpul încărcării vă recomandăm să nu folosiți produsul.

Vă prezentăm stiloul 3DPen

PRODUT FUNCTION DIAGRAM



Înainte de utilizare:

Verificați dacă dispozitivul este încărcat. Dacă la apăsarea butonului ON, dispozitivul nu se aprinde, vă recomandăm să îl încărcăți, folosind cablul USB din pachet.

Instrucțiuni de folosință

- Se va aprinde display-ul.
- Pe display va apărea modelul filamentului (PLA sau ABS). Alegeți modelul filamentului și temperatura de încălzire. Folosiți butoanele display-ului pentru a selecta modelul, iar apoi apăsați "<<" și introduceți filamentul.
- Pe display se va aprinde un LED roșu, iar temperatura va începe să crească. Când va ajunge la nivelul de temperatură selectat LED-ul se va colora în Albastru, în acest moment stiloul este gata de folosit. Între timp vă recomandăm să pregătiți filamentele pe care doriți să le folosiți. Adăugarea filamentelor se va face prin apăsarea "<<", moment în care vom auzi un motorăș în interiorul stiloului. Filamentul încălzit va începe să curgă prin duza de ieșire, iar din acest moment putem crea figurile preferate.
- Schimbarea filamentului:

Atunci când doriți să schimbați filamentul, apăsați tasta ">>" de 2 ori, iar motorășul va împinge înapoi filamentul vechi. Urmați pasul descris anterior pentru folosirea unei noi nuanțe de filament.

- După ce ați terminat de folosit stiloul 3DPen, îndepărtați filamentul din interior prin apăsarea tastei ">>", scoateți încărcătorul din priză și din stiloul 3DPen, după care trebuie așezat în stativ pentru răcire.

Cum se închide stiloul 3DPen

- **Apăsați butonul ON**
- **După 5 minute de stand-by, stiloul se oprește automat, asigurând o securitate mai mare.**

Încărcare:

Pe timpul încărcării vă recomandăm să țineți stiloul închis. Folosiți doar cablul din dotare, pe care îl puteți conecta la un încărcător standard.

Reglarea temperaturii:

1. Dacă auziți motorașul producând un zgomot ciudat, înseamnă că temperatura setată este prea mare. Folosiți butonul de selecție a temperaturii pentru a o regla. Se recomandă a fi reglată cu 8 – 150C.
1. Dacă prin duza de ieșire încep să iasă bule, înseamnă că temperatura este prea mare și trebuie coborâtă cu 3 – 80C.
2. Dacă motorașul are un zgomot ciudat, iar filamentul este întunecat la culoare, înseamnă că temperatura este scăzută. Ajustați cu: 3 – 50C.