

LADYCARE – ISTRUZIONI D'USO



Il depilatore LadyCare viene fornito con 3 diversi accessori più un cavo di ricarica (USB) e un pennello per la pulizia. È ideato per la cura di tutto il corpo compresi i punti più sensibili come caviglie, ginocchia, braccia e ascelle.

Prima del primo utilizzo, leggere attentamente le istruzioni allegate e conservarle per un utilizzo futuro.

LA CONFEZIONE INCLUDE

- 1 x unità principale
- 1 x testina (3 mm)
- 1 x testina (5 mm)
- 1 x attacco protettivo
- 1 x cavo di ricarica USB
- 1x garanzia annuale (sostituzione del prodotto in caso di guasto)

SPECIFICHE

Nome del prodotto: LadyCare

Tempo di ricarica: 4 ore

Tempo di funzionamento: 45 minuti

Dimensioni 16,8 x 3,8 x 21,6 cm

Materiale: Acciaio inossidabile

Colore bianco

UTILIZZO DEL DEPILATORE

Accensione: premere il pulsante sul lato superiore del depilatore per accenderlo.

Spegnimento: premere nuovamente il pulsante sul lato superiore del depilatore per spegnerlo.

RICARICA

- Assicurarsi che l'unità sia completamente carica prima dell'uso.
- Collegare l'estremità piccola del cavo di ricarica USB al depilatore e l'estremità grande alla porta USB.
- La prima carica o ricarica richiede circa 4 ore.
- Il LED dell'indicatore di alimentazione diventa rosso durante la ricarica. La luce si spegne quando è completamente carica.
- Il depilatore ha un'autonomia di funzionamento senza fili fino a 45 minuti quando è completamente carico.

CURA E MANUTENZIONE

La lama è fragile: maneggiare con cura.

- Quando si accumulano peli sulla guida o sulla lama, è sufficiente soffiarli via o allontanarli delicatamente con il pennello incluso.
- Non sollevare la lama perché può causare danni.

AVVERTENZE

- Utilizzare solo su pelle asciutta.
- Non bagnare. Pulire la lama esclusivamente con un pennello.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non far entrare l'apparecchio in contatto con acqua o altri liquidi mentre è collegato.
- Non sciacquare o immergere in acqua o altri liquidi.
- Scollegare e rimuovere il cavo di alimentazione prima della pulizia e dell'utilizzo.
- Non utilizzare il depilatore mentre è collegato.
- L'apparecchio contiene una batteria agli ioni di litio, non gettarla nel fuoco.
- Non utilizzare su lesioni o su pelle irritata.
- Controllare sempre l'apparecchio prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato, poiché

potrebbero verificarsi lesioni personali.

- Il rasoio non è destinato all'uso sulla cute dell'area genitale.
- Non è destinato a persone di età pari o inferiore a 12 anni.
- Utilizzare solo per l'uso previsto come descritto in questo manuale.
- Non utilizzare su ferite aperte.
- Interrompere l'uso in caso di irritazione della pelle.
- Smaltire la batteria secondo tutte le normative locali applicabili.