

# MagicLamp

Projektor Magickej lampy so 6 rôznymi filmovými pásmi prinesie kúzlo do každej miestnosti a behom okamihu premení váš domov na raketovú loď, ponorku alebo stan. Môžete ju tiež ľahko premeniť na lampu s 3 rôznymi nastaveniami svetla a vytvoriť dokonalú atmosféru pre každú príležitosť!

## Balenie obsahuje:

1x Magická lampa, 6x vzorované projekčné filmy, 1x USB napájací kábel, 1 užívateľská príručka

## Technické informácie:

Materiál: ABS, PC

Prevádzka: zapojte pomocou dodávaného napájacieho kábla USB

## Upozornenia:

Sada Magickej lampy sa skladá z niekoľkých menších častí, ktoré môžu predstavovať riziko požitia alebo zadusenía, takže nie je vhodná na manipuláciu / používanie deťmi do 3 rokov.

Povinné používanie pod dohľadom rodičov, najmä pre deti do 6 rokov.

Magickú lampu skladujte na suchom mieste, nikdy by nemala prísť do styku s vodou. Ak dôjde ku kontaktu s vodou, okamžite odpojte výrobok od elektriny a nechajte ho úplne vyschnúť. Ak bol výrobok v kontakte s vodou, jeho použitie už nie je bezpečné.

V prípade poruchy, výrobok neopravujte sami, pretože by to mohlo poškodiť vás alebo samotný výrobok. Kontaktujte našu reklamačnú službu, s radosťou vám pomôžeme.

Nabíjací kábel majte vždy na suchom mieste, mimo dosahu detí a domácich miláčikov.

Uchovávajte všetky komponenty balenia mimo dosahu detí a domácich miláčikov, pretože by mohli predstavovať riziko požitia alebo zadusenía.

Nevystavujte výrobok ohňu a vysokým teplotám.

## Zoznámte sa s Magicou lampou:

### Funkcie zľava doprava:

1. USB napájací kábel pre elektrické pripojenie
2. Tlačidlo zapnutia a vypnutia
3. Tlačidlo za výber intenzity svetla
4. Tlačidlo za výber farby svetla

## 5. Tlačidlo za výber rotácie

### **Použitie:**

Vložte napájací kábel USB do vchodu za USB, pripojte ho k štandardnej zásuvke USB a pripojte zariadenie k elektrine. Magická lampa sa nenabíja, ale je napájaná, takže musí byť počas prevádzky neustále pripojená k elektrine. Používajte iba dodaný napájací kábel USB.

Projektor Magickej lampy ponúka niekoľko prevádzkových režimov.

### **Metóda 1: premietanie ilustrovaného filmu na stenu a strop:**

1. Odstráňte kryt projektora
2. Vyberte jednu zo 6 priložených ilustrovaných filmových pásov
3. Vložte filmovú pásku do projektora
4. Nainštalujte kryt filmu (ale nie hlavný kryt projektora!)
5. Stlačte vypínač
6. Vyberte farbu a intenzitu svetla
7. Ak je to potrebné, vyberte možnosť rotácie
8. Projektor umiestnite najviac 3-4 metre od povrchu, na ktorý chcete premietiť film

### **Režim 2: nočné svetlo s motívmi ilustrovaného filmu**

1. Odstráňte kryt projektora
2. Vyberte jednu zo 6 priložených ilustrovaných filmových pásov
3. Vložte filmovú pásku do projektora
4. Nainštalujte kryt filmu
5. Nasadte späť hlavný kryt na projektor
6. Stlačte vypínač
7. Vyberte farbu a intenzitu svetla
8. Ak je to potrebné, vyberte možnosť rotácie

### **Režim 3: Nočné svetlo bez motívov:**

1. Ak je v projektore ilustrovaná filmová páska, odstráňte kryt projektora
2. Odstráňte ilustrovanú filmovú pásku
3. Nasadte kryt na projektor
4. Stlačte vypínač
5. Vyberte farbu a intenzitu svetla

### **Vypnutie:**

1. Stlačte vypínač
2. Ak je kryt otvorený, ho nasadte späť